1.3 - Dioden


1.3.1 - Introduktion

 Dioden är en komponent som leder ström i ena riktningen och spärrar i den andra. Dioder används inom ett flertal olika applikationer, exempelvis för att likriktning (omvandla växelström till likström), som överspänningsskydd i audioförstärkare, som spänningsreferens i spänningsregulatorer eller i trafikljus.



Konventionell diod, även kallad likriktardiod.

 Namnet diod kommer från att dioden har två elektroder, katod och anod. Ström går från anoden (pluspolen) till katoden (minuspolen), dvs. från vänster till höger, se figuren nedan till höger. Dioden sägs då vara kopplad i framriktning.




 Att dioden leder ström från anod till katod (från vänster till höger i figurerna till höger) är dock en sanning med modifikation. Alla dioder kräver ett visst spänningsfall över dem för att börja leda, vilket medför att någon typ av spänningskälla behöver placeras framför dem, som förser dioden med spänning.

Ström kan flöda från anoden till katoden, såsom strömmen I ovan. Dock spärras ström i motsatt riktning (från katoden till anoden).

- Den vanligaste dioden, likriktardioden, kräver ett spänningsfall på ca 0,65 V för att leda, annars kommer den spärra. Detta medför att spänningskällan bör ha en spänning på minst 0,65 V för att dioden skall leda; om spänningskällan förser en krets med endast 0,5 V så kommer dioden spärra åt båda håll.
- Om en diod ansluts åt andra hållet, så säger man att dioden är kopplad i backriktning. Spänningen genom dioden kallas då för backspänning.

1.3.2 – Typer av dioder

 Det finns flera olika typer av dioder. De tre vanligaste är likriktardioden, zenerdioden och lysdioden. Likriktardioden är den allra vanligaste dioden och används exempelvis för att omvandla växelström till likström i likriktare.




När likriktardioden kopplas i backriktning så går endast en väldigt liten ström genom dioden, men om backspänningen ökas tillräckligt mycket så sker ett s.k. genombrott och dioden börjar leda ström. Vid ett sådant tillfälle kommer också dioden gå sönder.

Olika typer av dioder används för olika ändamål; likriktardioden används i de flesta applikationer, såsom likriktning, zenerdioden som spänningsreferens och lysdioder i trafiksignaler.


- Det finns dock en typ av diod, zenerdioden, som är tillverkade för att klara just denna situation och kan alltså leda ström i backriktningen utan att gå sönder.
- Zenerdioden börjar leda ström när spänningen i backriktningen uppnår den kallade zenerspänningen Uz.

Elektroteknik

- Zenerdioden används ofta som en spänningsreferens i exempelvis spänningsregulatorer, där man medvetet ansluter zenerdioden i backriktningen för att få till en spänningsreferens, som är lika med zenerdiodens zenerspänning Uz, se figuren till höger.
- Lysdioden (LED) är en annan vanlig diod, som används för många olika ändamål, exempelvis till LED-lampor cykellampor, trafiksignaler osv.
 Lysdioden leder ström när framspänningen uppnår ledspänningen U_{LED}, som oftast när ca 2,0 V, men det variera.
- Färgen på lysdioden markerar vid vilken ledspänning U_{LED} den börjar lysa.
 Röda lysdioder börjar leda vid 1,9 V, gröna vid 2,1 V och blåa vid 3,6 V, för att ge några exempel. Vanligtvis skall strömmen genom lysdioden vara ca 20 mA. En för hög ström förstör lysdioden.




OP-förstärkarkrets för audioapplikationer för att mata in högtalare på 8 Ω . Ett flertal konventionella dioder används som överspänningsskydd.




En enkel spänningsregulator, där en zenerdiod används som spänningsreferens; utspänningen U_{UT} kommer vara lika med zenerspänningen. Notera att zenerdioden är kopplad i backriktningen, vilket medför att strömmen flödar från anoden till katoden.

Till skillnad mot en likriktardiod så leder alltså zenerdioden ström i backriktningen, förutsatt att backspänningen är lika med diodens zenerspänning Uz. Annars kommer zenerdioden spärra, precis som en vanlig likriktardiod.



Ledspänningen U_{LED} som krävs för att lysdioden skall börja leda (och lysa) varierar, men ligger vanligtvis runt 2 V.




Spänningsregulator med varierbar utspänning, överströmsskydd samt överspänningsskydd via en shunt-regulator. Återigen används en Zenerdiod för att erhålla en stabil spänningsreferens.

1.3.3 - Exempel på likströmskrets med en diod

- Likriktardioden i kretsen till höger har ledspänningsfallet 0,65 V.
- Kretsen har följande data:

$$U = 12 V$$
; $R = 2,2 k\Omega$;

- a) Beräkna strömmen I som flödar genom kretsen.
- Svar: Strömmen genom kretsen är samma överallt, men på grund av dioden så beräknar vi strömmen I genom att applicera Ohms lag lokalt över resistorn; strömmen I är lika med spänningsfallet U_R över resistorn dividerat med resistorns resistans (2,2 k Ω).




Likströmskrets med en diod kopplad i framriktningen.

- Vi måste alltså beräkna spänningsfallet U_R över resistorn, vilket vi enkelt kan göra med Kirchhoffs spänningslag.
- Enligt Kirchhoffs spänningslag så kommer matningsspänningen U från spänningskällan att fördela sig över komponenterna i kretsen, i detta fall en diod samt en resistor. Därmed så kommer 12 V fördelas över dioden samt resistorn. Spänningsfallet ULED över dioden är 0,65 V. Detta medför att resterande spänning, alltså 12 − 0,65 = 11,35 V, faller över resistorn.

$$U = U_{LED} + U_R \rightarrow U_R = U - U_{LED} = 12 - 0.65 = 11.35 V$$


• Därefter så beräknar vi strömmen I som flödar genom resistorn med Ohms lag; strömmen I är lika med spänningsfallet U_R över resistorn (11,35 V) dividerat på dess resistans (2,2 k Ω), vilket blir ca 5,16 mA, eftersom

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{11,35}{2.2k} \approx 5,16 \ mA$$



Spänningsfallet U_R över resistorn beräknas enkelt med Kirchhoffs spänningslag och strömmen I beräknas enkelt med Ohms lag applicerat lokalt över 2,2 k Ω resistorn.

- b) Hur stor hade strömmen blivit ifall dioden kopplades i backriktningen, såsom figuren till höger?
- **Svar:** Strömmen hade blivit noll, eftersom dioden spärrar ström i den riktningen.



Likströmskrets med diod kopplad i backriktningen.


1.3.4 - Exempel på likströmskrets med två dioder

- Likriktardioderna i kretsen till höger har ledspänningsfallet 0,65 V.
- Kretsen har följande data:

$$U = 16 \text{ V}; \quad R_1 = 1 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 0.68 \text{ k}\Omega;$$

Beräkna strömmarna I₁, I₂ samt I₃.

Svar: Eftersom matningsspänningen U är lika med 16 V och dioden
 D₁ är ansluten i framriktningen till jord via två resistorer så kan vi direkt göra det säkra antagandet att diod D₁ leder.



Likströmskrets med två dioder kopplade i framriktningen.

• I detta fall så är det dock osäkert ifall diod D2 leder eller inte. För att D2 skall leda så måste vi genomföra en beräkning under förutsättningen att D2 spärrar. Om spänningsfallet över D2, vilket är samma som spänningsfallet U2 över resistor R2, överstiger eller är lika med 0,65 V, så leder D2, annars spärrar den:

$$\begin{cases} U_2 \geq 0.65 \ V \rightarrow D_2 \ leder \\ U_2 < 0.65 \ V \rightarrow D_2 \ sp\"{a}rrar \end{cases}$$


Fall 1 - D2 spärrar:

- Först måste strömmen I₁ som flödar genom kretsen beräknas. Vi kör därmed ett varv med Kirchhoffs spänningslag från matningsspänningen U, via diod D₂, via resistorerna R₁ och R₂.
- Som synes i figuren till höger så är strömmen I₃ som flödar genom diod D₂ lika med noll:

$$I_3 = 0$$

• Detta medför att strömmen I_1 är samma som I_2 i detta fall, vilket förenklar beräkningarna:

$$I_1 = I_2$$



Kretsen för exemplet i avsnitt 1.3.4, under förutsättning att diod D_2 spärrar, vilket medför att $I_1 = I_2$ samt $I_3 = 0$. Om spänningsfallet U_2 över diod D_2 överstiger eller är lika med 0,65 V vid denna beräkning så leder D_2 , annars spärrar den.

 I enlighet med Kirchhoffs spänningslag så matningsspänningen U från spänningskällan fördela sig över resterande komponenter i kretsen. Därmed så gäller att matningsspänningen U är lika med summan av ledspänningsfallet U_{LED} över diod D₁, spänningsfallet U₁ över resistor R₁ samt och spänningsfallet U₂ över resistor R₂. Därmed gäller att

$$U = U_{LED} + U_1 + U_2$$

• Spänningsfallet U₁ över resistor R₁ kan beräknas med Ohms lag till

$$U_1 = R_1 * I_1$$
,

där R₁ är storleken på resistorn och I₁ är strömmen som flödar genom den.

• Samtidigt kan spänningsfallet U₂ över resistor R₂ beräknas på samma sätt

$$U_2 = R_2 * I_2,$$

där R₂ är storleken på resistorn och I₂ är strömmen som flödar genom den.

Elektroteknik

• Eftersom strömmen I₁ och I₂ är samma i detta fall (då strömmen I₃ är lika med noll), så gäller att

$$U_2 = R_2 * I_1$$

 Därefter kan den framtagna formeln med Kirchhoffs spänningslag transformeras via de framtagna formlerna för spänningsfallet U₁ och U₂ till

$$U = U_{LED} + R_1 * I_1 + R_2 * I_1$$
,

som i sin tur kan transformeras till

$$R_1 * I_1 + R_2 * I_1 = U - U_{LED}$$

Strömmen I₁ kan brytas ut ur vänsterledet, vilket medför att

$$(R_1 + R_2) * I_1 = U - U_{LED},$$

som kan transformeras till

$$I_1 = \frac{U - U_{LED}}{R_1 + R_2}$$

Genom att sätta in värden i formeln ovan så ser vi att strömmen I₁ är ungefär lika med 9,14 mA, eftersom

$$I_1 = \frac{16 - 0.65}{1k + 0.68k} = \frac{15.35}{1.68k} \approx 9.14 \text{ mA}$$

• Eftersom strömmarna I₁ och I₂ är lika stora i detta fall, så gäller att

$$I_1 = I_2 \approx 9,14 \, mA$$

• Därmed blir spänningsfallet U₂ över resistor R₂ (samt diod D₂) ungefär lika med 6,21 V, eftersom

$$U_2 = R_2 * I_2 \approx 0.68k * 9.14m \approx 6.21 V$$


• Eftersom spänningsfallet U₂ över diod D₂ överstiger 0,65 V så leder D₂:

$$U_2 \approx 6.21 V \geq 0.65 V \rightarrow D_2 leder$$

• Vi kan därför förkasta fall 1 ovan och anta att båda dioder leder, vilket vi gör i fall 2 nedan.

Fall 2 - Båda dioder leder:

- Vi börjar med att beräkna strömmen I₁, vilket enkelt kan åstadkommas via Ohms lag; I₁ är lika med spänningsfallet U₁ över resistor R₁ delat på denna resistors resistans (1 kΩ). Vi vet inte spänningsfallet U₁, men vi kan enkelt beräkna detta med Kirchhoffs spänningslag.
- Som vi har sett tidigare så säger Kirchhoffs spänningslag att matningsspänningen U från spänningskällan (16 V) kommer fördela sig över komponenterna i kretsen, i detta fall diod D₁, resistor R₁ samt en parallellkoppling bestående av resistor R₂ samt diod D₂.
- Spänningsfallet U_{LED} över diod D₁ blir naturligtvis 0,65 V (eftersom dioderna har ett ledspänningsfall U_{LED} på 0,65 V). Vi ser direkt också att spänningsfallet över parallellkopplingen blir 0,65 V, då vi tidigare fastställt att diod D₂ leder och i ledande tillstånd så blir spänningsfallet U_{LED} över denna lika med 0,65 V.



Elektroteknik

- Resterande spänning, alltså det som inte faller över diod D_1 (0,65 V) eller parallellkopplingen (0,65 V), kommer falla över resistor R_1 . Eftersom matningsspänningen U från spänningskällan är 16 V så blir därmed spänningsfallet U_1 över resistor R_1 lika med 16 0,65 0,65 = 14,7 V.
- Vi kan också härleda detta med en formel; Kirchhoffs spänningslag säger att matningsspänningen U från spänningskällan fördelar sig över den första dioden (U_{LED} = 0,65 V), resistor R₁ (U₁), samt parallellkopplingen (U_{LED} = 0,65 V), vilket ger

$$U = U_{LED} + U_1 + U_{LED},$$

där U är matningsspänningen från spänningskällan, U_{LED} är spänningsfallet över respektive diod, där spänningsfallet U_2 över diod D_2 är lika med spänningsfallet över parallellkopplingen, och U_1 är spänningsfallet över resistor R_1 .

Vi kan därefter transformera denna formel samt sätta in värden för att beräkna spänningsfallet U₁ över resistor R₁, som blir
 14,7 V, eftersom

$$U_1 = U - 2 * U_{LED} = 16 - 2 * 0.65 = 14.7 V$$

• Därefter kan vi enkelt beräkna strömmen I_1 med Ohms lag applicerat över resistor R_1 ; strömmen I_1 är lika med spänningsfallet U_1 över resistor R_1 (14,7 V) dividerat med dess resistans (1 k Ω), vilket blir 14,7 mA, eftersom

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{14.7}{1k} = 14.7 \ mA$$

- Som vanligt så får vi strömmen i mA då resistansen beräknas i k Ω och spänningen i V.
- Därefter beräknar vi strömmen I₂, vilket är mycket enkelt, då vi vet att spänningsfallet U₂ över resistor R₂ är lika med 0,65 V, eftersom denna är parallellkopplad med diod D₂ (vars ledspänningsfall U_{LED} är lika med 0,65 V). Vi beräknar då strömmen I₂ med Ohms lag, applicerat över resistor R₂; strömmen I₂ är lika med spänningsfallet U₂ över resistor R₂ (0,65 V) dividerat med dess resistans (0,68 kΩ), vilket blir ungefär lika med 0,96 mA, då

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{0.65}{0.68k} \approx 0.96 \, mA$$

• Slutligen beräknar vi strömmen I₃, som flödar genom den andra dioden. Detta gör vi med Kirchhoffs strömlag; strömmen I₁ delas upp i två delar i knutpunkten ovanför resistor R₂. Dessa delar är strömmarna I₂ och I₃. Vi kan härleda en formel för detta:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

I₁ är alltså strömmen till knutpunkten, som är lika med summan som flödar från knutpunkten, alltså summan av strömmarna I₂ och I₃, i enlighet med Kirchhoffs strömlag.

Vi vet att strömmen I₁ är lika med 14,7 mA. Vi vet också att strömmen I₂ är lika med ca 0,96 mA. Eftersom strömmen I₁ är lika med summan av strömmarna I₂ och I₃ så måste alltså I₃ vara resterande ström, alltså ca 14,7 – 0,96 = 13,74 V, eftersom

$$I_3 = I_1 - I_2 \approx 14.7m - 0.96m = 13.74 \text{ mA}$$

Vi hade kunnat beräkna I₃ genom att direkt transformera formeln ovan:

$$I_1 = I_2 + I_3,$$

vilket medför att

$$I_3 = I_1 - I_2 \approx 14.7m - 0.96m = 13.74 \text{ mA}$$

• Se figuren på nästa sida för en illustration av beräkningarna kretsen.




Illustration av beräkningarna för exemplet i avsnitt 1.3.4. Genom att rita ut kretsen med alla storheter, såsom i figuren ovan, medför att beräkningarna blir enkla och smidiga.